


**Information zu Modell Flexity Swift Frankfurt U5**

Anleitung zum Einbau der Zielanzeigen und eventuellem Umbau der Kupplung oder Inneneinrichtung.

**1.) Demontage:**



Für die Demontage und Montage der Kleinteile und Zielschilder benötigen Sie eine spitze und eine flache Pinzette, einen Cutter und eine Flach- oder Kombizange. Vorderen und hinteren Wagenkasten vorsichtig am Kupplungsring greifen und abziehen. Die Gehäuse und Sitzplatten sind mit je 4 Stifte aufgesteckt. Auch das Dach ist nur aufgesteckt und bei Bedarf abnehmbar



**2.) Zielschilder und Kleinteile:**

Jetzt sind alle Stellen zugänglich, an denen die Zielschilder hinter Glas angebracht werden. Auch der Rückspiegel, die Lautsprecher über den Türen und die Antennen werden am besten im zerlegten Zustand montiert. Zuerst die Teile wie abgebildet mit dem Cutter trennen.

Für die Lautsprecher benötigen sie eine spitze Pinzette. Die werden von oben auf das Dach gesteckt. Die Rückspiegel mit der flachen Pinzette und sehr wenig Klebstoff am Wagenkasten aufstecken. Wenn der Klebstoff hart ist, kann man die Spiegel vorsichtig ein wenig in die gewünschte Position trimmen.




**3.) Zusammenbau:**

Zuerst die Sitzplatte auf das Fahrwerk stecken, anschließend den Wagenkasten mit den Stiften über den 4 Bohrungen platzieren und vorsichtig wieder zusammenstecken. Fertig.

- 1x Antenne groß
- 1x Antenne klein
- 4x Rückspiegel
- 8x Lautsprecher

**4.) Kupplung:**

Wenn man mit einem angetriebenen Modell in Doppeltraktion fahren will, so muss die Schraube der Kupplung so gelöst werden, dass ausreichend Spiel vorhanden ist.



**5.) Schnittstelle**

Im motorisierten Modell ist ausreichend Platz für eine Digitalschnittstelle.

Lieferzustand ist ohne Schnittstelle und ohne Beleuchtung.

**6.) Schmieren:**

Die Modelle sind werksseitig dauerhaft geschmiert. Nur bei extrem dauerhaften Betrieb sollten die an der Unterseite sichtbaren Zahnräder an den Antriebsachsen ganz wenig mit Modellbahnöl geschmiert werden. Sonst sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.



### Information on the Flexity Swift Frankfurt U5 model

Instructions for installing the target displays and possible conversion of the coupling or interior fittings.

#### 1.) Disassembly:

For dismantling and assembling small parts and adding destination decals you will need a pointed and a flat tweezer, a cutter and a flat or Combination plier. Grasp the front and rear carriage carefully by the coupling ring and pull it off. The housing and seat plates are attached with 4 pins each. The roof is also just clipped on and can be removed if necessary.

#### 2.) Destinations decals and small parts:

Now all the behind the glass places for the destination decals are accessible. Also the rear view mirror, the speakers over the doors and the antennas will be best assembled when dismantled. First cut the parts as shown from the sprue. You need a pointed tweezer for the speaker. They'll be pinned on top of the roof. Glue the rear view mirror with the flat tweezers and very little glue on the car body. If the glue is hard, you can carefully bend the mirror a bit in the desired position.

#### 3.) Assembly:

First put the seat plate on the chassis then place the car body with the pins over the 4 holes and carefully press them together. Finished.

#### 4.) Coupling:


When you want powered Models to drive in double traction, the screw of the clutch must be loosened for sufficiently play.

#### 5.) Interface:

Anyone who wants to build a digital interface into their motorized model will find enough space for it. Delivery condition is without interface and without light.

#### 6.) Lubricate:

The models are durable lubricated at the factory. Only with long-term operation the gears on the drive axles -visible on the underside- should be lubricated with very little model railway oil. Otherwise no maintenance work is required.



### Made in Austria!

**Achtung!** Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden.

**Attention!** This model is NOT a TOY! Not suitable for children under 18 years of age due to small parts that can be detached and swallowed. In the event of improper use, there is a risk of injury from sharp edges! At the end of its useful life, this product must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electronic devices.

**Attention!** Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! **Attenzione!** Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Questo modello non è un giocattolo! **Attenzione!** Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. **iAtención!** Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. **Pozor!** Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném místě pro elektronické zařízení.

### Garantie und Service:


A-1230 Wien, Leopoldgasse 15-17, +43 1 604 31 22, [office@halling.at](mailto:office@halling.at), [www.halling.at](http://www.halling.at)

**Information zu Modell Flexity Swift Frankfurt U5**

Anleitung zum Einbau der Zielanzeigen und eventuellem Umbau der Kupplung oder Inneneinrichtung.

**1.) Demontage:**


Für die Demontage und Montage der Kleinteile und Zielschilder benötigen Sie eine spitze und eine flache Pinzette, einen Cutter und eine Flach- oder Kombizange. Vorderen und hinteren Wagenkasten vorsichtig am Kupplungsring greifen und abziehen. Die Gehäuse und Sitzplatten sind mit je 4 Stifte aufgesteckt. Auch das Dach ist nur aufgesteckt und bei Bedarf abnehmbar



**2.) Zielschilder und Kleinteile:**

Jetzt sind alle Stellen zugänglich, an denen die Zielschilder hinter Glas angebracht werden. Auch der Rückspiegel, die Lautsprecher über den Türen und die Antennen werden am besten im zerlegten Zustand montiert. Zuerst die Teile wie abgebildet mit dem Cutter vom Anguss trennen.

Für die Lautsprecher benötigen sie eine spitze Pinzette. Die werden von oben auf das Dach gesteckt. Die Rückspiegel mit der flachen Pinzette und sehr wenig Klebstoff am Wagenkasten aufstecken. Wenn der Klebstoff hart ist, kann man die Spiegel vorsichtig ein wenig in die gewünschte Position trimmen.




**3.) Zusammenbau:**

Zuerst die Sitzplatte auf das Fahrwerk stecken, anschließend den Wagenkasten mit den Stiften über den 4 Bohrungen platzieren und vorsichtig wieder zusammenstecken. Fertig.

- 1x Antenne groß
- 1x Antenne klein
- 4x Rückspiegel
- 8x Lautsprecher

**4.) Kupplung:**

Wenn man mit einem angetriebenen Modell in Doppeltraktion fahren will, so muss die Schraube der Kupplung so gelöst werden, dass ausreichend Spiel vorhanden ist.



**5.) Schnittstelle**

Im motorisierten Modell ist ausreichend Platz für eine Digitalschnittstelle.

Lieferzustand ist ohne Schnittstelle und ohne Beleuchtung.

**6.) Schmieren:**

Die Modelle sind werksseitig dauerhaft geschmiert. Nur bei extrem dauerhaften Betrieb sollten die an der Unterseite sichtbaren Zahnräder an den Antriebsachsen ganz wenig mit Modellbahnöl geschmiert werden. Sonst sind keine Wartungsarbeiten erforderlich.



### Information on the Flexity Swift Frankfurt U5 model

Instructions for installing the target displays and possible conversion of the coupling or interior fittings.

#### 1.) Disassembly:

For dismantling and assembling small parts and adding destination decals you will need a pointed and a flat tweezer, a cutter and a flat or Combination plier. Grasp the front and rear carriage carefully by the coupling ring and pull it off. The housing and seat plates are attached with 4 pins each. The roof is also just clipped on and can be removed if necessary.

#### 2.) Destinations decals and small parts:

Now all the behind the glass places for the destination decals are accessible. Also the rear view mirror, the speakers over the doors and the antennas will be best assembled when dismantled. First cut the parts as shown from the sprue. You need a pointed tweezer for the speaker. They'll be pinned on top of the roof. Glue the rear view mirror with the flat tweezers and very little glue on the car body. If the glue is hard, you can carefully bend the mirror a bit in the desired position.

#### 3.) Assembly:

First put the seat plate on the chassis then place the car body with the pins over the 4 holes and carefully press them together. Finished.

#### 4.) Coupling:

When you want powered Models to drive in double traction, the screw of the clutch must be loosened for sufficiently play.

#### 5.) Interface:

Anyone who wants to build a digital interface into their motorized model will find enough space for it. Delivery condition is without interface and without light.

#### 6.) Lubricate:

The models are durable lubricated at the factory. Only with long-term operation the gears on the drive axles -visible on the underside- should be lubricated with very little model railway oil. Otherwise no maintenance work is required.



### Made in Austria!

**Achtung!** Dieses Modell ist KEIN SPIELZEUG! Nicht geeignet für Kinder unter 18 Jahren wegen abnehmbarer und verschluckbarer Kleinteile. Bei unsachgemäßem Gebrauch besteht Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten! Dieses Produkt darf am Ende seine Nutzungsdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für Recycling von elektronischen Geräten abgegeben werden.

**Attention!** This model is NOT a TOY! Not suitable for children under 18 years of age due to small parts that can be detached and swallowed. In the event of improper use, there is a risk of injury from sharp edges! At the end of its useful life, this product must not be disposed of with normal household waste, but must be taken to a collection point for the recycling of electronic devices.

**Attention!** Risque de blessures en cas de mauvaise manipulation. Méfiez-vous des arêtes vives! **Attenzione!** Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Questo modello non è un giocattolo! **Attenzione!** Questa lista dei modelli non è un giocattolo! Pericolo di lesioni, se gestita in modo improprio. Attenzione ai bordi taglienti! Alla fine della sua vita utile riciclare questo prodotto in un punto di raccolta per apparecchiature elettroniche. **iAtención!** Esta lista de modelos NO ES UN JUGUETE! Peligro de lesiones si se maneja de manera inadecuada. Tenga cuidado con los bordes afilados! Al final de su vida útil reciclar este producto a un punto de recogida para equipos electrónicos. **Pozor!** Tento seznam modelu není hračka! Nebezpečí zranění při nesprávném zacházení. Dejte si pozor na ostré hrany! Na konci své životnosti recyklovat tento výrobek na sběrném místě pro elektronické zařízení.

### Garantie und Service:

A-1230 Wien, Leopoldgasse 15-17, +43 1 604 31 22, [office@halling.at](mailto:office@halling.at), [www.halling.at](http://www.halling.at)